

Los productos inteligentes pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero también pueden presentar riesgos.

Cada vez son más las personas que adquieren productos inteligentes con conexión a internet para sus hogares. Estos dispositivos conectados pueden ofrecer enormes beneficios, como por ejemplo una mayor eficiencia, comodidad y perspectiva; así como la capacidad de controlar las cosas de manera remota. Sin embargo, además de los beneficios se pueden presentar riesgos.

Dé una mirada a nuestros consejos sobre, ¡cómo conectarse de manera inteligente!



SIEMPRE busque posibles problemas de seguridad y privacidad antes de realizar una compra

Busque opiniones o noticias en línea sobre el producto que identifiquen problemas de seguridad o privacidad. Compruebe si puede hacer que su dispositivo sea más seguro cambiando la contraseña y ajustando la configuración de privacidad. Confirme si el dispositivo recibe actualizaciones de software periódicas para que se puedan corregir las vulnerabilidades de seguridad.



MANTENGA contraseñas seguras y únicas para cada dispositivo

Las contraseñas predeterminadas genéricas pueden identificarse fácilmente y permiten que los atacantes tengan acceso. Cree contraseñas seguras y únicas para cada dispositivo, servicio y enrutador de su hogar. Cuanto más larga sea la contraseña, mejor; combine mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales para que sea más segura.



AJUSTE la configuración para obtener la máxima seguridad y privacidad

Muchos dispositivos y servicios vienen con seguridad y protección predeterminadas mínimas y además recopilan cantidades significativas de información importante sobre usted, por lo cual se le recomienda que cambie su configuración para obtener una mayor seguridad y privacidad. También se recomienda que restablezca su dispositivo periódicamente. Si los atacantes llegan a tener acceso a su dispositivo, a menudo se almacena en la memoria un código malicioso que al restablecer el dispositivo se borrará. Si usted descubre que se produjo un incidente que puede afectar a su dispositivo, visite el sitio web del fabricante o comuníquese con el distribuidor donde lo compró para obtener información sobre los pasos a seguir.



RESTABLEZCA (actualice) el software periódicamente

Si el dispositivo o la aplicación tiene una función de actualización automática, úsela. Infórmese sobre cómo buscar actualizaciones de software para cada dispositivo y hágalo una vez al mes. La mayoría de las empresas lanzan actualizaciones cuando solucionan vulnerabilidades de seguridad. Además, acepte las actualizaciones para las aplicaciones de su teléfono móvil que controlan el dispositivo..



TRATE DE DESACTIVAR las funciones innecesarias y el dispositivo cuando no lo esté utilizando

Muchas de las funciones de su dispositivo pueden seguir vigilándolo incluso cuando no se lo imagina o no las necesita. Para evitarlo, deshabilite las cámaras, los micrófonos o las aplicaciones de seguimiento de ubicación cuando no los utilice activamente. Y, si no está utilizando el dispositivo, apáguelo.